

# LED čelovka pro rybáře (HL346)

Jedná se o dobíjecí LED čelovku se silnou baterií, možností zvolení ze dvou bílých a dvou červených světelných toků, funkcí Zoom (rozšíření a zúžení světelného toku) a také možností zapnutí funkce Sensor by Hand Moving (bezdotykové ovládání).

Čelovka má několik zásadních předností - dlouhá výdrž baterie, nízká hmotnost s rychlé dobíjení. Stav baterie Vám signalizují modré diody na přední straně čelovky.

Čelovka dále disponuje kvalitním popruhem, který Vám zaručí dobré držení na hlavě. Samozřejmostí je dostačující IP pro používání čelovky v přírodě.

Děkujeme vám, že jste zakoupili LED čelovku pro rybáře HL346.  
Věříme, že budete spokojeni.

## Technické údaje

- Napájení: vestavěný Li-pol akumulátor 3,7V/1800 mAh
- Nabíjení : pomocí microUSB kabelu
- Doba nabíjení: 3,5h
- Počet bílých LED: 1
- Optický zoom: možnost zúžit nebo rozšířit kužel světla
- Počet červených LED: 4
- Indikace stavu akumulátoru: 5 modrých LED na přední straně čelovky
- Světelný tok: až 260 lm
- Dosvit: až 150m
- IP 66 - zcela prachotěsné a ochrana proti intenzivně tryskající vodě
- Váha : 118,2g
- Velikost : 70 x 46 x 52 mm
- Provozní teplota: -10° až +50°C

## Používání čelovky

**Tlačítko zapnutí** – stiskem tlačítka do 3 vteřin, lze přepínat mezi 4 režimy svícení

- 1. bílá LED 100% - výdrž až 3h
- 2. bílá LED 50% - výdrž až 6 h
- 3. červená LED 100% - výdrž až 11 h
- 4. červená LED 50% - výdrž až 19 h

Čelovka obsahuje funkci paměti posledního režimu svitu. Pokud čelovku zapneme tlačítkem ON-OFF, tak si čelovka po 3 vteřinách svitu zapamatuje zvolený režim a dalším stiskem tlačítka ON-OFF čelovku vypneme ( nemusíme přepínat zbylé režimy svitu ). Pokud však chceme přepínat režimy, opakovaně stiskneme tlačítko ON-OFF do 3 vteřin.

**Tlačítko SENZOR** – po stisku se aktivuje režim bezdotykového ovládání. Pohybem ruky do 25 cm od čelovky ovládáme bezdotykové zapnutí a vypnutí čelovky.

## Nabíjení čelovky

Nabíjecí microUSB konektor se nachází na spodní straně čelovky pod gumovou zášlepkou. Čelovku lze nabíjet libovolnou nabíječkou na mobil s napětím 5 V, z libovolné powerbanky nebo z auto-adaptéru pro nabíjení mobilních telefonů (5V). Nabíjecí proud je cca 500 mA, doba nabíjení od úplného vybití je asi 3,5 hod.

Při nabíjení svítí modré LED na přední straně čelovky. Pokud je akumulátor plně nabit, svítí všech 5 modrých LED.

## Pozáruční servis

Pozáruční servis provádí výhradně český výrobce – firma FLAJZAR (adresa uvedena na závěr tohoto návodu). Je naší maximální snahou Vám pomoci vyřešit každý váš problém v nejkratší možné lhůtě.

Rychlý emailový kontakt v případě problémů: [obchod@flajzar.cz](mailto:obchod@flajzar.cz).

## Prohlášení o shodě

Firma FLAJZAR, s.r.o. tímto prohlašuje, že zařízení je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními.

## Recyklace

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení. Uvedený symbol na výrobku jeho obalu nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde bude přijat zdarma.



## Akumulátor

Akumulátor nevhazujte do ohně, nerozebírejte, nezkratujte.  
Důležité! Neotvírejte přihrádku na akumulátor.  
Nevhodné pro děti do 6 let, použití jenom v přítomnosti dospělého!

## Výrobce a servis

FLAJZAR, s.r.o.  
Svatoplukova 1199  
698 01 Veselí nad Moravou (okres Hodonín)  
tel.: +420 776 586 866  
e-mail: [obchod@flajzar.cz](mailto:obchod@flajzar.cz)

**Kompletní nabídku elektroniky pro rybáře naleznete na [www.flajzar.cz](http://www.flajzar.cz)**